

# INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ PER A INFLABLES AQUÀTICS

- 1** Estengui l'inflable en una **zona plana** fora de l'aigua per començar a preparar el procés d'inflat.



220 W

1.200 W



- 2** Connecti el motor **Soplador / Aspirador** a l'inflable i posteriorment endolli-ho.

- 3** No infli l'inflable amb massa pressió, el sol **augmenta la pressió interna**. Posteriorment tanqui la vàlvula d'aire **amb el tap** mitjançant dos moviments o posicions.



- 4** Col·loqui l'inflable dins de la piscina amb una **profunditat mínima d'1,5m**. Posteriorment subjecti l'inflable amb els ancoratges mitjançant cordes o pesos en el fons.



- 5** Quan hagi de desunflar l'inflable utilitzi l'opció **Aspirador** del motor.